LF310 边缘计算网关用户手册



V1.2 河北蓝蜂信息科技有限公司 2023-08-30



LF310 边缘计算网关用户手册 V1.2

目录

| —, | LF310 简介 | 2 |
|----|------------|----|
| 二、 | 产品特点 | 2 |
| 三、 | 规格参数 | 3 |
| 四、 | 接口类型 | 3 |
| 五、 | 指示灯说明 | 3 |
| 六、 | 注意事项 | 4 |
| 七、 | 安装方式 | 5 |
| 八、 | 外形/安装尺寸图 | 5 |
| 九、 | 随机配件 | 6 |
| +、 | 快速入门 | 6 |
| +- | -、网关联网说明介绍 | 13 |
| | | |



一、LF310 简介

LF310 是用于 EMCP 物联网云平台连接下位设备所用的 4G 全网通网关,设计完全满足工业级标准和 工业用户的需求,采用高性能的工业级 ARM 处理器+4G 通信模组,通过软件多级检测和硬件多重保护机 制来提高设备稳定性。具备隔离防护,EMC 防护等多项保护设计,适合于恶劣的工业现场。

LF310 支持可直接连接 PLC、触摸屏,并对其远程进行程序下载、上传,针对于 PLC 可实现远程监控 程序运行状态、远程控制等功能。可通过蓝蜂平台或蓝蜂配套软件《蓝蜂虚拟网络工具》配置 LF310 各项 参数,大幅减少现场出差的频率,简单易用。



二、产品特点

- ◆ 采用高性能工业级处理器和 4G 通信模块。
- ◆ 支持 4G/2G 网络通讯,支持移动、联通、电信网络制式。
- ◆ 具备通信隔离和端口防护,特别适合于工业现场的应用。
- ◆ 宽电源输入(DC 9~30V), 电源接口内置反相保护和过压保护。
- ◆ 双看门狗设计(软件+硬件),保证系统稳定。
- ◆ 采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线,上电即可进入数据传输状态。
- ◆ 支持标准工业主流 PLC 通讯协议, RS232/RS485, 支持同时连接设备通讯。
- ◆ 提供边缘节点数据优化、实时响应、快速连接、智能应用,有效分担云计算资源负荷。
- ◆ 支持对网关的远程配置、远程程序在线升级功能。
- ◆ 内嵌私有加密通讯协议栈,实现设备与云平台的安全无缝对接。
- ◆ 支持标准 DIN35mm 导轨安装和螺丝固定两种安装方式。



三、规格参数

| 项目 | 内容 |
|------|---|
| 电源 | |
| 功率 | <4W |
| 工作环境 | -35℃~+75℃ 10~90%RH(无冷凝) |
| 频段 | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM: 900/1800 MHz |
| 尺寸 | 69x27x89mm (不包括天线和安装件) |

四、接口类型

| 功能 | 名称 | 描述 |
|------|-------------|--|
| 外部接口 | RS232 | 可用于配置 LF310 和设备通讯 [*] ,接线端子 RXD、TXD、SGND。 |
| | RS485 | 具有电气隔离,可用于和下位机通讯,接线端子485A、485B。 |
| | 电源接口 | 宽电源输入(DC 9~30V),内置电源反相保护和过压过流保护。 |
| | SIM/UIM 卡接口 | 抽屉式 SIM 卡座,支持 1.8V/3V SIM/UIM 卡,内置 15KV ESD 保护。 |
| | 天线接口 | 标准 SMA 阴头天线接口,特性阻抗 50 欧。 |
| | | SN:(|



五、指示灯说明

| 名称 | 状态 | 含义 |
|------|-----------|------------------|
| | 灯灭 | 电源无供电 |
| PWR | 灯常亮 | 电源正常供电 |
| | 灯灭 | · 没有插 SIM 卡 |
| | 灯亮1秒、 灭1秒 | 无法连接外网 |
| LINK | 灯亮3秒、灭1秒 | 可以连接外网,但无法注册登录平台 |
| | 灯常亮 | 成功注册登录平台 |
| | 3 个灯亮 | 信号强度: 80%-100% |
| 信号 | 2 个灯亮 | 信号强度: 60%-79% |



| | 1 个灯亮 | 信号强度: 30%-59% |
|-----|-------|---------------|
| | 灯全灭 | 信号强度: 0%-29% |
| | 灯闪烁 | 正在通讯,有数据传输 |
| 232 | 灯灭 | 未通讯 |
| | 灯闪烁 | 正在通讯,有数据传输 |
| 485 | 灯灭 | 未通讯 |

六、注意事项

1. 将直流 12V 或 24V 电源按定义连接到 LF310 的电源接线端子 (DC24V+/DC24V-),注意电源的 正负极。请确保此电源为优质开关电源,且有足够的供电功率。

- 2. 不要使用在有水、化学液体飞溅、腐蚀性气体、环境潮湿和有凝露的地方。
- 3. 将随机配带的天线安装到 LF310 的天线接头,吸盘天线放置在空旷处。请勿放置在机柜内部。
- 4. 如天线放置在空旷的室外请采取有效的防雷措施。
- 5. LF310 所安装区域的信号强度要大于 50%, 否则无法保证稳定可靠的通讯。
- 6. 可直接通过 EMCP 物联网云平台后台管理远程对 LF310 进行各项配置。





七、安装方式

LF310 边缘计算网关采用 DIN 导轨和侧挂耳固定两种安装方式。



导轨安装如下步骤:

第一步,将网关倾斜让卡扣的顶部卡入到导轨中(注意:弹簧要露在导轨外面)。

第二步,摆正网关,用力下压(弹簧会产生形变)。

第三步,底部用力往导轨方向推,是卡扣的底部卡入导轨中。

网关取下方式:应先下压网关,然后底部向外部拉使卡扣底部脱离导轨,然后轻松上提即可将网关从 导轨上取出。

螺丝固定式:挂耳固定件作为配件放在包装盒内,如机柜对安装深度有要求,可将 LF310 随机挂耳固定件安装在侧面,然后采用螺丝固定。



八、外形/安装尺寸图



九、随机配件



十、快速入门

步骤一、安装登录虚拟网络工具

可访问蓝蜂官网(www.lanfengkeji.com)页面进行下载。如以前有下载安装过,建议升级后再使用。

| 冬 蓝蜂物联网 | 首页 EMCP平台 | 智能硬件 应用案例 | | 商务合作 | 关于蓝蜂 | 体验云平台 内ew 免费样机申请 | |
|---------------------|-------------------|------------------|-----------|------|------|-------------------------------|----|
| 当前位置: 首页 > 资源中心 > 资 | 與下載 | | 视频教程 | | | | |
| | | | 技术手册 | | | | |
| Q | 文件下载 | | 资料下载 | 1 | | | |
| 软件工具安装包 2 | 蓝蜂MQTT远程配置工具V2.1. | 0完整版+使用说明(1).zip | 帮助中心 | | | 117.46MB | 下载 |
| EG设备应用案例 | 虚拟网络工具适用EG | 系列网关和CLC控制器)完整 | G装包.zip 3 | | | 81.6MB | 下载 |
| | EMCP平台远程下载工具.rar | | | | | 7.61MB | 下载 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

为保证能够正常安装与使用,请关闭各种安全软件与杀毒软件(360安全卫士、火绒等)。

右键安装包,选择"使用管理员权限运行",在弹出的安装地址默认安装,不要修改默认安装地址。 如下图:





点击【下一步】,勾选【创建桌面快捷方式】,然后再点击【下一步】,在弹出的确认页点击【安装】 进行读条安装。



※安装虚拟串口驱动

使用串口(RS232 或 RS485)给 PLC 下载程序时,需要另外安装虚拟串口驱动。<mark>必须使用"VSPD 虚</mark> <mark>拟串口工具"。</mark>安装过程如下:

点击 压缩包中的【vspd.exe】如下图,选择 OK 安装。

| Select Setup Language | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--|--|--|--|--|
| 17 | Select the language to use during the installation | | | | | | |
| | English | \sim | | | | | |
| | OK Cancel | | | | | | |



点击【NEXT】,在接下来窗口中选择【I accept the agreement】,继续安装。



选择默认的安装位置即可,点击【NEXT】,一直到安装完成。



将 vspdconfig 和 vspdctl.dll 复制到安装目录下即可。安装完成后出现如下图标:



使用串口时,需要点击"添加串口",生成2个虚拟串口,如图所示,本案例中为COM2和COM3 (不同电脑串口号不同,只要能生成一对虚拟串口即可)。



| 🤍 虚拟串口驱动 6.9 by耿川汉化 | | | | _ | | × |
|---|----------------|-----------------------|---|---------------|-----------------|------------|
| 端口 选项 帮助 | | | | | | |
| Serial ports explorer | Man | age ports | Port access list | Custor | n pinout | |
| Virtual Serial Port Driver Physical ports Virtual ports | VSPD 能 受端口号 | 够创建任何作 (COMx)的限 | 尔想使用的端口号 制但是,请确保你 | 的虚拟端口 阶程序支 |].所以你可 持这些端口 | [以不 号。 |
| Other virtual ports | S | 端口—: 端口二: | COM2 |] | 添加端口 |] |
| | À | 端口—: 端口二: | no port select no port select 舶的波特率模拟 | ed ed | 删除端[| |
| | | □线路中的 | 祈/重新恢复连接 | | | |
| | | 所有虚拟端 确认所有端 状态。 | 口将被全部删除。 [口此时都处于关] | 请 刃 | 重置端[| |
| For help press F1 | | | | | | |

确定使用虚拟串口驱动已生成一对可用的虚拟串口,查看与设置过程如下:

打开设备管理器,在设备管理器中找到一对如下虚拟串口,即已经生成一对虚拟串口,可进行下载操 作(本图中以 COM2、COM3 为例):



如果没有生成虚拟串口,需要打开虚拟串口工具(即 Configure Virtual Serial Port Driver),重复以上步骤,直到生成一对虚拟串口并在电脑设备管理器中可以查到。

步骤二、绑定设备

打开蓝蜂平台官网(<u>www.lfemcp.com</u>),登录平台(账号可向蓝蜂工作人员获取)。



| ← → C △ ▲ 不安全 Hemcp.com/login ◆ EMCP地駅限云平台 | 아 순 🖈 🖬 🏩 😎 👔 |
|---|---|
| 厂 八 二 戸 物联网云平台 | 语言/language マ |
| | デ研算の の の の の の の の の の の の の の |
| 宮方岡法 申請務号 報約中心 ©lfemcp.com 興にP留15013245号−1 | |

登录后,进入【后台管理】→【设备管理】→【新增】→【填写设备名称】后,点击保存并下一步, 在新界面中输入网关信息,绑定设备。

| EMCP # | 勿联网云平台 | | ■设备监控 > | ል 数据中心 | 岛 设备地图 | ■ 后台管理 | ⑦ 帮助 | ■ 消息 | ≜ test100 ∨ |
|-------------|--------------------|----------------|---------|--------|---------------|--------|------|---------|--------------------|
| 日 安留中心 💦 🔿 | 后台管理 / 设备中心 / 设备管理 | | | | | 1 | | | |
| • 设备管理 2 | 名称、SN编号、地址、ICCID、 | 备注 全部状态 | 全部分组 | ✓ Q 搜索 | ☞ 高級捜索 [| 由我创建 | | -2 | - 号入设备 - + 新増 |
| 分组管理 | 设备列表 (4) | | | | | | | | ▲ 导出设备信息 ┃ 500 显示列 |
| | 设备名称 | 网关SN编号 网 | 关状态 | 是否分享 | 创建人 | | 备注 | 操作 | |
| - ■ GM中心 ~ | - | 7 | 转起 | 未分享 | test100 | | | 编辑 授权 | 复制 导出设备 … |
| | | 78 | 彩线 | 未分享 | test100 | | | 编辑 授权 | 复制 🗌 导出设备 🚥 |
| ▲ 账号管理 ──── | a desired and | | 彩线 | 未分享 | test100 | | | 编辑 授权 | 复制 号出设备 *** |
| | | ja ja | 转 | 未分享 | test100 | | | 编辑 授权 | 复制 🗌 导出设备 🚥 |
| | 4 | | | | | | | | • |

| EMC | コフ物 | 财联网云平台 | | 「日本」「日本」「日本」「日本」 | 控 ~ 「 | 丛 设备地图 | 圖 后台管理 | ⑦ 帮助 | 国 浦息 | ≜ test100 ↔ |
|--------|--------|-----------------|---------------|------------------|----------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 皇 设备中心 | ^ | く返回 后台管理 / 设备中の | 心 / 设备管理 / 编辑 | | | | | | | |
| • 设备管理 | | ① 设备基本信息 | ② 阿关、驱动管理 | ③ 变量管理 | ④ 历史报表管理 | ⑤ 相為管理 | | | | ◎ 预览 |
| 分组管理 | _ | 绑定网关 | 温馨提示: 您还没有 | 绑定网关,绑定网关后可添加强 | 医动 | | 网关的SN编号和 | 印验证码去哪里获 | HX? | |
| | | | | | | | EG设备网关的SNB (不同设备型早的 | 8号和验证码,一般 每茶外现可能有差量 | 位于网关盒子顶部的 | 际签栏中,SIM卡槽右上侧 |
| | \sim | | * SN编号: 讲输入 | 院关SN暗母 | | | (11930CM321913 | 40.0071 Mc-180 P3 40.91 | | |
| ▲ 账号管理 | ~ | | * 驗证码: 访谕入 | 1947-04 1 | | | | | *#] | |
| | ~ | | 绑定幔板: ○是 | • 否 | | | | SN: 8년 18 | 200121061272 EFE:KZHALL | |
| 囘 运维管理 | * | | 模板: 病选择 | 导版 | 选择 | | 每台设备目前仅支 | 持绑定一台网关,如 行邮中 | 1果出现网关已被挟他 | 设备绑定,请先去其他设备 |
| 路 扩展功能 | ÷ | | | 保存并下一步 | | | 如果您哪定同关过 | 程中出未知异常的情 | 19兄,请联系您的售后 | 人员或商务人员为您处理 |

步骤三、配置虚拟网络工具

输入账号密码,成功登录虚拟网络工具以后,点击右上角的【+绑定设备】,在弹窗中填写信息即可。



| | | × |
|---|---|-----|
| 0 | 😪 蓝蜂虚拟网络工具 | |
| | 우. 请输入账号 | |
| | ○ 清範入王明 □ 记住書員 | · . |
| | 登录 ○公共场所使用不違议记住密码,谨防隆号委失 | |
| | | |

步骤四、创建连接

点击需要下载的设备后方的【创建连接】,在弹出窗口中配置参数。

| 帮助中心 关于 | | | | 음 test005 ∨ |
|-------------|--------------|--|----------------|-------------|
| 请输入设备名称/SN | 捜索 | | | 十 绑定设备 |
| 设备名称 | 网关SN编号 固 | 件版本 状态 | 备注 | 操作 |
| 下戴测试 | | 配置通讯口 | × | 创建连接 |
| 能源监控大屏-张超 | | 。配置网关通讯口 | 参数 | 创建连接 |
| 一体机-张超 | 设备名称: 卜载测试 | | <i>></i> xx | 创建连接 |
| 测试西门子clc2号 | SN编码: 200121 | 011045 | _ | 创建连接 |
| 12348 | 通讯口: LAN | ✓ ② Ø | | 创建连接 |
| 2 洗择和下位 | , 机通讯的通讯口 | 下————————————————————————————————————— | | 创建连接 |
| 12345 | | | | 创建连接 |
| 测试西门子clc1号 | | /1.1.36 高线 | | 创建连接 |
| 测试222 | 310121081038 | /1.1.35 驚线 | | 创建连接 |
| | | /1.0.23 窩线 | | 创建连接 |
| 共12条, 每页10条 | | | | 1 2 > >> |

【通讯口】选择"RS232"或"RS485",弹出界面为串口参数。此参数必须与下位机的配置参数保持一致。

| | 配置下载接口 | | × |
|------------------------------------|-------------------|---|---|
| <mark>必须-</mark> ^{端口:} | 与下位机保持一致 R5485 | | |
| 波特率: | 9600 | ~ | |
| 数据位: | 8 | ~ | |
| 数据校验: | 无校验 | ~ | |
| 停止位: | 1 | ~ | |
| | 保存 | | |



步骤五、填写下位机参数

此处 COM 口为虚拟串口驱动创建(本案例为 COM2 和 COM3),此处任意选择一个 COM 口,在下位 机操作软件中选择另一个虚拟串口进行通讯。必须选择上文中生成的一对虚拟串口。

| 蜂虚拟网络工具 | | | | | | |
|--------------|------------|----------------------------|------|-----|----------|---------------------|
| 帮助中心 关于 | | | | | | ి test001 ∨ |
| 请输入设备名称/SN | 線委 | | | | | C Bist |
| 设备 | | 本地虚拟串口配置 | | × | | 操作 |
| 锅炉监控组态 | 虚拟串口: | COM2 (Virtual Serial Port) | 此处选择 | CON | //2 | <₽ 创建连接 |
| 单级反渗透+恒压供水系统 | 波特率: | 9600 | ~ | | | <₽ 创建连接 |
| 二次供水机组组态 | wiener 144 | | | | | ₽ 创建连接 |
| 触控一体机 | 致3估1业: | 8 | ~ | 诵讯 | 参数与P | |
| S7-1200(测试用) | 数据校验: | 偶校验 | ~ | ~ | 12 XX J. | e ² 创建连接 |
| 超纯水处理系统 | 停止位: | 1 | ~ | | | e ² 创建连接 |
| 测试 11111 | | | | | | 2 创建连接 |
| 养鱼 | | 开始创建 | | | | € ² 创建连接 |
| 培训测试 | | | | | | <₽ 创建连接 |
| | | | | | | |
| 共9条,每页10条 | | | | | | 1 |
| | | | | | | |

步骤六、链接成功建立

出连接已成功建立,说明网关与虚拟网络工具已经建立连接,此时就可以进行 PLC 程序的下载上传等 操作,操作方式和正常下载没有区别,具体型号下载介绍详见《远程下载程序操作说明》。

- 串口: <u>http://help.lfemcp.com/2772/7520</u>
- 网口: <u>http://help.lfemcp.com/2772/c462</u>

| 青输入设备名称/SN | 搜索 | | | CI |
|--------------|--------------|------------|----|---------|
| 设备 | SN | 状态 | 备注 | 操作 |
| 锅炉监控组态 | | 连接状态 | × | ₽ 创建连接 |
| 单级反渗透+恒压供水系统 | | | 2 | €? 创建连接 |
| 二次供水机组组态 | | | | ♂ 创建连接 |
| 触控一体机 | | | | ₽ 创建连接 |
| S7-1200(测试用) | | 连接已成功建立! | | ₽ 创建连接 |
| 超纯水处理系统 | | BETT-ME-HR | | ₽ 创建连接 |
| 测试 11111 | | BITLES | | e? 创建连接 |
| 养鱼 | | 离线 | | ₽ 创建连接 |
| 培训测试 | 200121011039 | 商线 | | <₽ 创建连接 |

当【远程下载工具】提示连接已经成功建立后,不要关闭工具,此时需要保证网关在线,不要断电。 返回桌面,打开下位机编程软件对下位机进行操作,当建立成功并有数据通讯时,可以看到远程工具界面 中的箭头在流动。



十一、网关联网说明介绍

LF310 网关支持 4G 联网的方式登录平台,下文对这部分进行说明。

当使用 4G 联网时,需要使用物联卡或手机卡。由于政策要求,客户自备的物联卡(或 VPN 专卡)需

要联系运营商添加白名单(由我司出厂配的卡已经添加好白名单)。

IP 白名单如下:

| mom.lfemcp.com[47.95.217.96] (TCP) | cdn.lfemcp.com[121.29.38.181] (HTTP) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| vpn.lfemcp.com[39.106.137.220](TCP) | www.queclocator.com |
| cn.ntp.org.cn[49.7.229.32](UDP) | ntp.aliyun.com[203.107.6.88](UDP) |
| ntp.ntsc.ac.cn [114.118.7.161](UDP) | 0.pool.ntp.org[139.199.215.251](UDP) |



让设备与人更好沟通



蓝蜂物联网 (微信公众号) ——请加关注

获取更多资料+视频+资讯

河北蓝蜂信息科技有限公司

公司电话: 0311-68025711

技术支持: 400-808-6168

官方网站: www.lanfengkeji.com